

Индикатор перепада давления ИПД-1,6-5, ИПД-1,6-10

Максимальное рабочее давление – 1,6 МПа;

Максимально допустимое значение разности давлений на входе и выходе индикатора не приводящее к выходу его из строя – 1,6 МПа;

Точность индикации «рабочая зона» (зеленый сегмент) и «нерабочая зона» (красный сегмент) составляет $\pm 10\%$;

Диапазон температуры окружающей среды – от минус 40 до плюс 450 С.

Вес, не более – 0,6 кг.



+7 (8452) 400-178

+7 (8452) 400-079

+7 (8452) 400-913